白板家产品使用手册

文控号	UI 3 -XS-016	版本号	V2.5.3	修订日期	2018-09-12
备注	本文中【】中的内	容表示在产品界面中	可点击/触摸。		
	•				

		白板家	家产品组成
	智能抒写框 (实时记录书写笔 迹, 需搭配 POT 使	矩形按钮版	按钮的位置随抒写框的尺寸不同而需要加载相应的按钮模板(标准尺寸会自动检测),按钮位置发生变化,则需重新计算并设置按钮位置。
	用,使用不同功能的 按钮可以操控 POT 画 板和 PPT。	扇形按钮版	按钮的位置不受抒写框的尺寸与方向影响,贴于抒写框右 下角即可。
硬件		白板笔	红蓝黑各一支
产品		板擦	一个
	可选配件	笔架	一个
		扇形按钮面板	特定型号产品含有
		白板(含矩形 按钮)	特定型号产品含有
		蓝牙适配器	蓝牙版系列产品含有
	智能同步分享系统 POT	支持 Windows、 Mac OS	使用 POT 生成会议编号和二维码,并发起会议;使用白 板家 App、微信公众号或 WebApp 加入会议,点击@按 钮获取分享内容。
软件	白板家 App	支持 iOS、 Android	使用 App 加入会议后,可以观看 PPT 和板书直播。App 拥有最完整的功能和服务。
产品	白板家微信公众号	需安装微信并 关注白板家公 众号	使用微信公众号加入会议后,可以@获取屏幕截图,发送 备注、自动生成亮点笔记,还可向 POT 画板上传图片。
	白板家 WebApp	只需浏览器即 可使用	使用 WebApp 加入会议后,可以@获取屏幕截图,仅有 发送备注、生成亮点笔记等基本功能。

		智能抒写框使用说明
	Step1	打开包装,检查配件是否齐全;
	Step2	逐一撕去抒写框背面的磁条胶纸;
安装步骤	Step3	将抒写框贴于任何可书写的光滑平面,比如玻璃窗或墙等;
	Step4	按压抒写框四边,直到贴紧不掉落为止;
	Step5	如有扇形按钮面板,将面板插入抒写框右下边角直到对齐面板上的虚线位置;
	清屏	用于删除 POT 画板中当前页的所有笔迹,实物白板上的笔迹则需用板擦擦除。
	保存	保存当前 POT 画板内容到指定文件夹中。
	切换	显示或隐藏 POT 画板
	上一页	在 PPT 放映时,可向上翻页;在画板模式时,可查看画板上一页内容。
智能按钮	下一页	在 PPT 放映时, 可向下翻页; 在画板模式时, 可以切换到画板下一页或在没有下一页时创建新的一页。
	黑色笔迹	点选后无论物理书写什么颜色,POT 画板都将显示黑色笔迹
	红色笔迹	点选后无论物理书写什么颜色,POT 画板都将显示红色笔迹
	蓝色笔迹	
	分享	停止与开启分享模式。

软件下载与安装					
	请访问白柏 http://downlo	版家下载中心 ad.boardat.com			
РОТ	Арр	微信公众号	WebApp		

点击下载	扫描二维码下载	微信扫码关注白板家公众号	扫码访问



(图	7—73 重 日本 会议编号 3)【开始	接进入会议	· 挂备界面	(图 4)【开始会议】	1-11 直接 ■ 全议编号: Password:	#A & # # # # # # # # # # # # # #
二维码			会议编号	Password 【开始会议】		
使用微信或白板家 描二维码可直接 议。	家App扫 è加入会	使用微 Weba 议 号 加	始(中板家 App 或 p 都可以通过输入会 口入会议	如设置了会议密码,将 里显示,必须使用 A 入此密码才能加入会;	将在这 pp 输 义	待参会者加入会议后,即 可点击此按钮正式进入会 议模式。
Step2:点击【	开始会议】	,即正	式进入会议模式(默	· 认为分享模式),出现	如下的	」悬浮窗即成功发起会议。
(图 5) 悬浮窗	1158 : 开始分 ^真	END 享模式	(图 6) 悬浮窗	158 END :: 停止分享模式	(图	本地模式 END 7) 悬浮窗:本地模式
【分享】按钮	会议	号	【END】 按钮	悬	浮窗右	键菜单
点击后将停止分	指本场会	≷议号,	点击将结束会议,	【显示/隐藏】	显示	或隐藏悬浮窗
学, 此内无法通过@获取到任何内容, 再次点击	前,参会 使用此 ⁴	^卡		【显示会议二维码】	调出 3),	开始会议准备界面,见(图 方便后来者扫码加入会议。
将开启分享。	入会议。			【打开 PPT】	点击) 此时 式。	后,选择您要打开的 PPT, POT 将进入到 PPT 直播模
				【设置】	进入	POT 功能设置界面
				【帮助】	打开	产品帮助文档
				【关于】	点开; 修改 [·]	之后,可检查软件更新以及 个人资料。(见图 14)

				【退出】	结束会议并退出 POT
Step3:	将抒写框	EUSB 数据线	连接到电脑 USB 插口, 7	白键悬浮窗【设置】, ;	进入到【基本设置】
	心里				× .
		本设置	按钮类型:	○ 方形 ◉ 扇形	
	ا	级设置	抒写框方向:		
	Ŧ	统设置			
			选择抒写框尺寸: 🛛	自动识别	~ 自定义位置
			设置画笔最大识别尺寸:	该尺寸为画笔可书写的最大直径,画笔直径超过	12毫米 该值则不能识别为画笔
			调整图片质量:		85
			悬浮窗不透明度:		255
			画笔粗细	──── 标准 ~	
		L			返回保存
		(图 8)【基本	设置】界面,首次使用热	予写框须正确设置按钮类	經与抒写框方向
按钮类型	뛷	根据您购买	的抒写框按钮配件,选择	方形或扇形。	
抒写框刀	方向	根据您的抒	写框摆放方向选择对应的	示意图,如设置错误, 打	抒写框按钮将不能正确识别。
抒写框所	रज	 仅当选择方:	形按钮时需要设置,标准	尺寸将会自动识别。	
笔迹识别	別尺寸	即设置画笔	最大识别尺寸,超过设定	数值的笔迹,将会被识	引为板擦。
调整图片	┪ん	设置@获取	的图片质量,数值越高,	图片画质越好, 占用空)	间也越大。
悬浮窗7	下透明度	调整悬浮窗	不透明度,0表示完全透明。	明,255 表示不透明。	
画笔粗约	⊞	即书写笔迹	的粗细,我们提供了最新	/更细/较细/标准/较粗/	更粗/最粗共七种选择

	设置						×	
	基	本设置	御寺	<u>م</u> زير.				
	高	级设置	* \$PAE	<u>д</u> .(Х.	□ 目定又云以石が *可由字母或数字组成,首字母非数字,长度不超	过5个字符		
	系	统设置			□显示在悬浮框处			
				_ ++				
			选择截图	屏幕:	主屏幕 ~			
			画笔材	模式:	MARKER笔模式 ~			
			上传	图片:	☑ 允许用户通过手机app或微信公众	(号向电脑端pot发	送图片	
						返	日 保存	
			(图	9)	【高级设置】界面			-
彻六人	2111	与进立后		Zh	东东海中市的东北日和人上		与次口 雨校	
郑正云	LX	凶远之后, 今议早也日	リ日廷又会以亏, ゴリ加 λ <i>今</i> 议・ 勿逆	系ジ 宇思子	成母次生成的会议亏都会与 5.在县河窗处。白宁义的4	シンロの绑定	,母次只斋制 左县河窗上	八日正义
				<u>0 4127</u>	M工总子图处, 日廷文时z	「以ら付加小	江总广团上。	
选择截	图屏幕	在有两个显	記示设备的情况下,	您□	可以设置截图主屏或是扩展	展开上的内容	0	
画笔模	式	[MARK	笔模式】 适用于办公	公环	境,笔迹较粗;【 粉笔模式	: 】适用于教	学环境,笔迹	较细。
上传图	h	勾选之后,	所有参与会议的人	、均可	可通过 App 或微信公众号	上传图片到日	POT.	
	设置						×	
		h沉罕						
			登录系统:		机时自动启动POT			
	同次			☑自	动检查客户端更新			
	£9	17.以直	本地保存:	□退	出时自动保存白板书写内容至以下路	径:		
				c:\g	uest\	更改目录	打开文件夹	
							ب کر ــــ	
			ム嶋回少・		西口奴工的朱存按钮的, 9 将当时日1	双节与内容问罗保	仔主云师	
			语言:	简体	中文 ~			
						រត្តា	但友	
			(図 10)【亥広辺	·罢1	田田田田田子			
			(国10)【东坑区	且】	7时间,110万日八而不日1」	以旦		
登录系	统	根据个人需	款自行勾选。					



开始/停止分享 (F9)	功能同抒写框智能按钮,快捷键 F9。
恢复(F10)	恢复【清屏】前的白板内容,但不能恢复通过板擦擦除的内容(非清屏之后的物理擦除)
加载本地图片 (F11)	在当前电脑里选择一张图片显示到 POT 画板上。。
Step6:在抒写框	理书写,笔迹将实时同步到 POT 画板中。

白板家账号注册与管理

注册白板家账号须提供真实的邮箱账号 (用于接收验证邮件),公司名称以及电话手机等联系方式,提交注册信息后,系统将发送一封激活邮件到您填写的邮箱账号中,根据邮件提示完成验证,即完成注册。

1, 使用 POT 注册白板家账号

	欢迎注册日板家
	₩箱
	高 密码
	→ 确认密码
	公司名称
	。 电话
STEP1 扫码关注白板家微信公众号	注册 立即登录
• • • •	

	ON 激活邮件发送成功!请到邮箱确认	
	确定	z 29250
STEP1 扫码关注白板家微价 ● ● ● ● ●	言公众号	主册 立即登录
	(图 13) POT 发送激活邮件	
BOARD@白板家 [™]		
P BOARD@白板家™		
POARD@白板家™ 尊敬的白板家用户,您	好:	
POARD@白板家™ 尊敬的白板家用户,您 感谢您注册白板家,您	好: 的帐户名称为:	
⑦ BOARD@白板家™ 尊敬的白板家用户,您 感谢您注册白板家,您 我们需要对您的邮箱地址: 击以下链接即可完成:	好: 的帐户名称为: ^{有效性进行验证,以免地址被滥}	(用。现在进行邮箱验证,点
⑦ BOARD@白板家™ 尊敬的白板家用户,您 感谢您注册白板家,您 我们需要对您的邮箱地址: 击以下链接即可完成: 验证链接	好: 的帐户名称为: ^{有效性进行验证,以免地址被滥}	5用。现在进行邮箱验证,点
⑦ BOARD@白板家™ 尊敬的白板家用户,您 感谢您注册白板家,您 我们需要对您的邮箱地址: 击以下链接即可完成: 验证链接	好: 的帐户名称为: ^{有效性进行验证,以免地址被滥}	5用。现在进行邮箱验证,点

I



•०००० 中国移动 <i>令</i>	10:10	@ Ø 87% == }	●●●●○ 中国移动 令	10:12	۰ ۵ ۲% 💶	●○○○○中国移动 令	10:24	@ Ø 86% ==)
<	注册	立即登录	<	基本信息		<	忘记密码	发送
▶ 输入邮箱			当前账户			☑ 输入注册的	B芣首	
局 输入密码			修改密码		>	输入您的注册邮箱	值,我们会将密码发送到该	邮箱
局 确认密码			公司名称		优熠电子 >			
公司名称			手机号码		>			
] 手机号码				退出登录				
	创建账号							
如果	【 为首次使用,推荐#	恋						
	抢先体验							
(图 18)/	App 注册》	胀号界面	(图19	9) 修改资	料界面	(图2	0) 忘记密码	
「日・注手	法积余者	" 估田 POT	道明・洪ン	Ann 占:	土巳皖茨苗			
で"ク・ ノエル」			「「「「」」」	· Abb' 当		玩明:往上	ひから述】	<u>乔</u> 国,只
			【\\ 再占			1 【亡记宓杯		
册白板家师	账号",Ap	p与POI注			贝以剑问中		3】, 1エルレリュ	吃回密码。

POT 其他功能使用说明

1, 使用代理服务器

Welcome to Board@	◎ - × 欢迎登录白板家
	 ☑ ☑ 密码 □ 记住密码 忘记密码 快速注册 □ 会议密码
STEP1 扫码关注白板家微信公众号	登录 免登体验 本地模式





使用白板家 App 加入会议		
	使用 POT 流程 (会议发起者)	使用 App 流程(会议参加者)
	分享电脑屏幕内容	
Step01	启动 POT, 输入账号密码, 点击【登录】进入【开 始会议】界面, 等待参会者扫描二维码或输入会议 号。	使用会议号加入会议:启动 App,点击⊕按钮,输入【开始会议】界面上的会议号。
		使用二维码加入会议: 点击⊕按钮,再点击右上角扫描按钮,扫描【开始 会议】界面上的二维码,即成功加入会议。
Step02	点击【开始会议】, 会议正式开始。	点击@按钮,即可获取到"会议发起者"电脑屏幕 上的内容。
Step03	打开任意软件或文档,比如打开 PPT 文档。	点击@可以获取到 PPT 屏幕截图
	分享板书内容	
Step04	将智能抒写框连接到电脑 USB 接口	

Step05	右键【悬浮窗】,选择【设置】,进入【基本设置】, 首先设置按钮类型 (矩形或扇形);再设置抒写框 方向。设置完成点击【保存】即可。	
Step06	双击悬浮窗,或者点击抒写框上的切换按钮,进入 到画板模式	
Step07	在抒写框上书写,书写的笔迹将同步显示在 POT 画板中	此时点击@按钮,即可获取到板书截图。
	观看板书与 PPT 直播	
Step08	(若在画板模式,请点击抒写框【切换】按钮,退 出画板模式),将 PPT 文件拖入悬浮窗,或者右键 【悬浮窗】选择【打开 PPT】(在 PPT 左上角有闪 烁的红点,表示正在直播状态)	点击 App 主界面直播按钮,进入直播模式。
Step09	开始放映 PPT。	点击 PPT 标签,切换到 PPT 直播状态,即可实时 观看 PPT 演示
Step10	若要板书直播, 点击【切换】按钮进入模式, 在抒 写框上开始书写。	点击白板标签,切换到白板直播状态,即可实时观 看书写内容。
技巧提示	.	
1	除了点击抒写框上的按钮操控画板或 PPT 外,还可以通过快捷键控制。	点击获取到的截图,可以对图片添加标签与备注。 还可对图片进行简单编辑。
2	若 POT 与 APP 上登录的账号相同,可以将手机 中的照片上传到 POT 画板中。若勾选了【高级设 置】中的【上传图片】,则任意加入会议者都可以 上传图片。	在直播的过程中,依然可以点击@获取屏幕截图, 此时可以识别 PPT 文档中的文本内容自动生成备 注。
3	若想停止分享,点击悬浮窗上的白板家 Logo 按 钮, 灰色状态即停止分享, 再次点击点亮 Logo 则 开始分享。	若会议发起者点击了停止分享,通过@将获取不到 任何内容。
4	若没有通过 POT 打开 PPT, 参会者无法观看 PPT 直播,但依旧可以观看板书直播	

使用白板家微信公众号加入会议		
	使用 POT 流程 (会议发起者)	使用微信公众号流程(会议参加者)

Step01	启动 POT 登录,进入【开始会议】界面,等待参 会者扫描二维码或输入会议号	使用二维码加入会议:打开微信扫一扫,扫描【开 始会议】界面上的二维码,此时若没有关注公众号, 根据提示关注公众号后即成功进入会议。(也可先 关注公众号,点击公众号菜单【扫一扫】扫描二维 码加入会议) 使用会议号加入会议:首先关注白板家公众号,进 入公众号,向公众号发送@+会议号,即加入会议。
Step02	点击【开始会议】, 会议正式开始。	切换到公众号菜单,点击【@】按钮,即可获取电脑屏幕截图。
Step03	将智能抒写框连接到电脑 USB 接口	
Step04	设置按钮类型与抒写框方向。	
Step05	双击【悬浮窗】,或者点击抒写框上的【切换】按 钮,进入到画板模式	
Step06	在抒写框上书写,书写的笔迹将同步显示在 POT 画板中	点击【@】按钮,即可获取板书截图。
Step07	点击抒写框【切换】按钮,退出画板模式,打开 PPT 文档。	点击【@】按钮,即可获取 PPT 截图。
技巧提示		
1	若勾选 POT 高级设置中的【上传图片】,任意加入会议者向公众号发送图片,将上传到 POT 画板中。 若不勾选,只有当前 POT 登录账号才可以上传图片,(此 POT 的登录账号须与当前微信号绑定)	
2	使用微信公众号加入会议,无法观看板书与 PPT 直播。	
3	点击【@】按钮获取屏幕截图后,可向公众号发送备注信息,将自动生成亮点笔记	
4	点击公众号菜单【会员服务】,可查看、搜索亮点笔记以及绑定/管理账号等。	

使用 WebApp 加入会议		
	使用 POT 流程(会议发起者)	使用 WebApp 流程(会议参加者)
Step01	启动 POT 登录,进入【开始会议】界面,等待参会者加入。	电脑或手机浏览器访问 <u>http://web.boardat.com</u> . 进入 WebAPP。 点击【Email Login】,输入账号密码登录,点击

		【 Quick start—bind meeting 】 或 者 点 击 【input】, 输入@+会议号
Step02	点击【开始会议】,会议正式开始。	此时点击菜单【@】按钮,即可获取电脑屏幕截图
Step03	将智能抒写框连接到电脑 USB 接口。	
Step04	设置按钮类型和抒写框方向	
Step05	双击【悬浮窗】,或者点击抒写框上的【切换按钮】, 进入到画板模式。	点击【@】按钮,即可获取画板截图。
Step06	点击抒写框【切换】按钮,退出画板模式,打开 PPT 文档。	点击【@】按钮,即可获取 PPT 截图。
技巧提示		
1	点击【Quick start—add note】或者点击【input】,输入备注内容发送后,可自动生成亮点笔记。	
2	点击【Quick start—highlight record】,可查看、搜索亮点笔记	
3	WebApp 暂不支持观看板书与 PPT 直播,以及向 POT 画板上传图片。	