白板家產品使用手冊

文控號	UI 3 -XS-016	版本號	V2.5.1	修訂日期	2017-09-06
備註	本文中【】中的内	容表示在產品界面中	可點擊/觸摸		

	白板家產品組成					
	智能抒寫框 (實時記錄書寫筆 跡,需搭配 POT 使	矩形按鈕版	按鈕的位置隨抒寫框的尺寸不同而需要載入相應的按鈕模板(標準尺寸會自動檢測),按鈕位置發生變化,則需重新計算並設置按鈕位置。			
	用,使用不同功能的 按鈕可以操控 POT 畫 板和 PPT。	扇形按鈕版	按鈕的位置不受抒寫框的尺寸與方向影響,貼於抒寫框右下角即可。			
碩體	8龄2关册3/升	白板筆	紅藍黑各一支			
產品		板擦	—個			
	可選配件	筆架	一個			
		扇形按鈕面板	特定產品型號含有			
		白板(含矩形 按鈕)	特定產品型號含有			
		藍牙適配器	藍牙版系列產品含有			
	智能同步分享系統 POT	支持 Windows、 Mac OS	使用 POT 生成會議編號和二維碼,並發起會議;使用白板家 App、微信公眾號或 WebApp 加入會議,點擊@按鈕獲取分享內容。			
軟體	白板家 App	支持 iOS、 Android	使用 App 加入會議後,可以觀看 PPT 和板書直播。App 擁有最完整的功能和服務。			
產品	白板家微信公眾號	需安裝微信並 關注白板家公 眾號	使用微信公眾號加入會議後,可以@獲取屏幕截圖,發送 備註、自動生成亮點筆記,還可向 POT 畫板上傳圖片。			
	白板家 WebApp	只需瀏覽器即 可使用	使用 WebApp 加入會議後,可以@獲取屏幕截圖,僅有 發送備註、生成亮點筆記等基本功能。			

		智能抒写框使用说明				
	Step1	打開包裝,檢查配件是否齊全;				
	Step2	逐一撕去抒寫框背面的磁條膠紙;				
安裝步驟	Step3	將抒寫框貼於任何可書寫的光滑平面,比如玻璃窗或牆等;				
	Step4	安壓抒寫框四邊,直到貼緊不掉落為止;				
	Step5	如有扇形按鈕面板,將面板插入抒寫框右下邊角直到對齊面板上的虛線位置。				
	清屏	用於刪除 POT 畫板中當前頁的所有筆跡,實物白板上的筆跡則需用板擦擦除。				
	保存	保存當前 POT 畫板内容到指定文件夾中。				
	切換	顯示或隱藏 POT 畫板。				
	上一頁	在 PPT 放映時,可向上翻頁;在畫板模式時,可查看畫板上一頁內容。				
智能按鈕	下一頁	在 PPT 放映時, 可向下翻頁; 在畫板模式時, 可以切換到畫板下一頁或在沒有下一頁 時創建新的一頁。				
	黑色筆跡	點選後無論物理書寫什麼顏色,POT 畫板都將顯示黑色筆跡。				
	紅色筆跡	點選後無論物理書寫什麼顏色,POT 畫板都將顯示紅色筆跡。				
	藍色筆跡	點選後無論物理書寫什麼顏色, POT 畫板都將顯示藍色筆跡。				
	分享	停止與開啟分享模式。				

软件下载与安装						
	請訪問白相 http://downlo	_{反家下載中心} ad.boardat.com				
РОТ	Арр	微信公眾號	WebApp			

點擊下載	掃描二維碼下載	微信掃碼關注白板家公眾號	掃碼訪問



(圖	H-H 直接低入客部	- 準備界面	(圖 4)【開始會議】	#-# ###A## ●
二維碼會議編號			Password	【開始會議】
使用微信或白板 家 App 掃描二 維碼可直接加入 會議。	使用微信、白板家可以通過輸入會	家 App 或 Webap 都 議號加入會議。	如設置了會議密碼, 將 裡顯示, 必須使用 Ap 入此密碼才能加入會調	客在這 待參會者加入會議後,即のp 輸 可點擊此按鈕正式進入會議模式。
Step2: 點擊【	開始會議】, 即正	式進入會議模式(默	認為分享模式),出現	如下的懸浮窗即成功發起會議。
(圖 5) 懸浮窗	4387 END : 開始分享模式	(圖 6) 懸浮窗	387 END : 停止分享模式	
【分享】按鈕	會議號	【END】 按鈕	懸	浮窗右鍵菜單
點擊後將停止分	指本場會議號,	點擊將結束會議,	【顯示/隱藏】	顯示或隱藏懸浮窗
学, 此時無法通 過@獲取到任何 内容, 再次點擊	在會職不起来前,參會者都可 使用此號碼加		【顯示會議二維碼】	調出開始會議準備界面,見(圖 3),方便後來者掃碼加入會議。
將開啟分享。	入會議。		【打開 PPT】	點擊後, 選擇您要打開的 PPT, 此時 POT 將進入到 PPT 直播模 式。
			【設置】	進入 POT 功能設置界面。
			【幫助】	
			【關於】	點開之後, 可檢查軟體更新以及 修改個人資料。(見圖 14)

				【退出】	結束會議並退出 POT。
Step3:	將抒寫框	EUSB 數據綜	連接到電腦 USB 插口,衣	- 与鍵懸浮窗【設置】, う	進入到【基本設置】
					×
	基	本設置		○ 方形 ◉ 扇形	
	ē	級設置	抒寫框擺放:		
	系	統設置			
			選擇抒寫框尺寸: 🗹	自動識別	> 自定義位置
			設置畫筆最大識別尺寸:		
			調整圖片質量:		85
			懸浮窗不透明度:		255
			筆跡粗細	標准 ~	
					返回保存
		(圖 8)【基本	S設置】界面, 首次使用打	予寫框須正確設置按鈕類	到到到了。 到到到一日,一日,一日,一日,一日,一日,一日,一日,一日,一日,一日,一日,一日,一
按鈕類型	빋	根據您購買	的抒寫框按鈕配件,選擇	方形或扇形。	
抒寫框播	罷放	根據您的抒	寫框擺放方向選擇對應的	示意圖,如設置錯誤,	予寫框按鈕將不能正確識別。
抒寫框府	755	僅當選擇方	形按鈕時需要設置,標準,	尺寸將會自動識別。	
筆跡識別	IJ	即設置畫筆	最大識別尺寸 ,超過設定	數值的筆跡,將會被識)	引為板擦。
調整圖片	f質量	設置@獲取	的圖片質量,數值越高,	圖片畫質越好,佔用空	間也越大。
懸浮窗7	「透明度	調整懸浮窗	不透明度,0 表示完全透明	明,255 表示不透明。	
筆跡粗約	Ħ	即書寫筆跡	的粗細,我們提供了最新	/更細/較細/標準/較粗/	更粗/最粗共七種選擇

	設置			×	
	基	本設置	御守會	≇·□白宁亲会详2瑶	
	高編	級設置	and the second sec	★· □ □ ∠ 数 ■ 歳 □ 研 *可由字母或數字組成,首字母非數字,長度不超過5 個字符	
	系	統設置		□顯示在懸浮框處	
			選擇截圖屏 畫筆模,	幕: 主屏幕 ~ ~ · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
			上傳圖)	片:	
				返回保存	
			(圖 9)【高級設置】界面	
綁 定會	議	勾選之後, 會議號也可	可自定義會議號, 系 可以加入會議; 勾選顯	系統每次生成的會議號都會與之自動綁定,每次只需輸入自定義 領示在懸浮窗處,自定義的會議號將顯示在懸浮窗上。	
選擇截	選擇截圖屏幕 在有兩個顯示設備的情況下,您可以設置截圖主屏或是擴展屏上的内容。				
畫筆模	筆模式 【MARK 筆模式】適用於辦公環境,筆跡較粗;【粉筆模式】,適用於教學環境,筆跡較細				
上傳圖	專圖片 勾選之後,所有參與會議的人均可通過 App 或微信公眾號上傳圖片到 POT。				
	設置			×	
	基本	記置			
	高級		登録系統: □	」開機時自動啟動POT] 啟動POT時自動為我登録	
	S	お客		自動檢查客戶端更新	
			本地保存: []退出時自動保存白板書寫內容至以下路徑:	
			С	:\guest\ 更改目錄 打開文件夾	
			雲端同步: 🗸	影影白板上的保存按鈕時,可將當前白板書寫內容同步保存至雪端	
			語言: <u>唐</u>		
				返回保存	
			(圖 10)【系統設置	】 界面,根據個人需求白行設置	
登錄系	統	根據個人需	需求自行勾選。		



開始/停止分享 (F9)	功能同抒寫框智能按鈕, 快捷鍵 F9。
恢復(F10)	恢復【清屏】前的白板内容,但不能恢復通過板擦擦除的内容(非清屏之後的物理擦除)。
載入本地圖片 (F11)	在當前電腦里選擇一張圖片顯示到 POT 畫板上。
Step6:在抒寫框	理書寫,筆跡將實時同步到 POT 畫板中。

白板家賬號註冊與管理

註冊白板家賬號須提供真實的郵箱賬號(用於接收驗證郵件),公司名稱以及電話手機等聯繫方式,提交註 冊信息後,系統將發送一封激活郵件到您填寫的郵箱賬號中,根據郵件提示完成驗證,即完成註冊。

1, 使用 POT 註冊白板家賬號

<u>·</u>	₩ 1
	☆ 密碼
	┏ 確認密碼
	日本 公司名稱
	高 電話
STEP1 掃描關注白板家微信公眾號	註 冊 立即登錄
• • • •	

		N 激活邮件发送成功! 请到邮箱确认	LCOM
		確定	
s.	「EP1 掃描關注白板家微信公眾號	註冊	立即登錄
	(圖 13)	POT 發送激活郵件	
P BOARD®	⊉白板家™		
尊敬的白极	〔家用戶,您好:		
	} 日 板家,您的帳戶名稱為: § 的邮箱地址有效性进行验证,	以免地址被滥用。现在进行邮箱验证,	点击以下链接即可完成
我们需要对您			



・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	17:37	●coco中国移动	17:38	۵ 🖉 60% 🗖
 ○ 輸入密碼 ○ 輸入密碼 ○ 輸入密碼 ○ 確認密碼 ○ 確認密碼 ○ 可名稱 ○ 手機號碼 ① 加建瓶戶 如果為首次使用,推薦您 追先體驗 			気記祭師	發送
 ○ 輸入磁碼 ● 確認磁碼 ● 確認磁碼 ● 確認磁碼 ● 分司名稱 ● 手機號碼 ● 手機號碼 ● 加建賬戶 ● 如果為首次使用,推薦您 ■ 搶先體驗 		▶ 輸入注冊	邓箱	
 ▲ 確認密碼 ▲ 公司名稱 ▲ 公司名稱 手機號碼 ▲ 身後號碼 ▲ 身後號碼 ▲ 身後號碼 ▲ 身後號碼 ▲ 身後號碼 	>	輸入您的注冊郵利	6,我們會將密碼發送到該郵	邮箱
① 手機號碼 創建賬戶 如果為首次使用,推薦您 指先體驗	优熠电子 >			
☐ 手機號碼 創建賬戶 如果為首次使用,推薦您 搶先體驗	>			
創建賬戶 如果為首次使用,推薦您 搶先體驗	退出登錄			
如果為首次使用,推薦您 搶先體驗				
搶先體驗				
(圖 18)App 註冊賬號界面 (圖 19)	修改資料界面	(圖 2	0) 忘記密研	馬界面
兌明: 註冊流程參考「使用 POT 說明: 進入 A	App,點擊導航菜單		立即登録】	界面,點
冊白板家賬號 , App 與 POT 註 【我】再點書	隆 賬號,即可修改資	「忘記家祖		北回密碼
冊的賬號相互通田			ן ביטארבן ובי	

POT 其他功能使用說明		
1,使用代理伺服器		
Welcome to Board@	● - × 歡迎登錄白板家	
	 ▶ ▶ ▲ ☆ क क ☆ ⇒ ⇒	
STEP1 掃描關注白板家微信公眾號 (圖 21) 在登錄界面 點擊右上角紅膀	登録 免登體驗 本地模式 </td	





使用白板家 App 加入會議		
	使用 POT 流程 (會議發起者)	使用 App 流程(會議參加者)
	分享電腦屏幕内容	
Step01	啟動 POT, 輸入賬號密碼, 點擊【登錄】進入【開 始會議】界面, 等待參會者掃描二維碼或輸入會議 號。	使用會議號加入會議: 啟動 App,點擊⊕按鈕,輸入【開始會議】界面上 的會議號。
		使用二維碼加入會議: 點擊⊕按鈕,再點擊右上角掃描按鈕,掃描【開始 會議】界面上的二維碼,即成功加入會議。
Step02	點擊【開始會議】,會議正式開始。	點擊@按鈕,即可獲取到「會議發起者」電腦屏幕 上的內容。
Step03	打開任意軟體或文檔,比如打開 PPT 文檔。	點擊@可以獲取到 PPT 屏幕截圖。
	分享板書内容	

Step04	將智能抒寫框連接到電腦 USB 介面。	
Step05	右鍵【懸浮窗】, 選擇【設置】, 進入【基本設置】, 首先設置按鈕類型 (矩形或扇形); 再設置抒寫框 方向。設置完成點擊【保存】即可。	
Step06	雙擊懸浮窗,或者點擊抒寫框上的切換按鈕,進入 到畫板模式。	
Step07	在抒寫框上書寫, 書寫的筆跡將同步顯示在 POT 畫板中。	此時點擊@按鈕,即可獲取到板書截圖。
	觀看板書與 PPT 直播	
Step08	(若在畫板模式, 請點擊抒寫框【切換】按鈕, 退 出畫板模式), 將 PPT 文件拖入懸浮窗, 或者右鍵 【懸浮窗】選擇【打開 PPT】(在 PPT 左上角有閃 爍的紅點, 表示正在直播狀態)	點擊 App 主界面直播按鈕,進入直播模式。
Step09	開始放映 PPT。	點擊 PPT 標籤,切換到 PPT 直播狀態,即可實時 觀看 PPT 演示
Step10	若要板書直播,點擊【切換】按鈕進入模式,在抒 寫框上開始書寫。	點擊白板標籤,切換到白板直播狀態,即可實時觀 看書寫內容。
技巧提示	.	
1	除了點擊抒寫框上的按鈕操控畫板或 PPT 外,還可以通過快捷鍵控制。	點擊獲取到的截圖,可以對圖片添加標籤與備註。 還可對圖片進行簡單編輯。
2	若 POT 與 APP 上登錄的賬號相同,可以將手機 中的照片上傳到 POT 畫板中。若勾選了【高級設 置】中的【上傳圖片】,則任意加入會議者都可以 上傳圖片。	在直播的過程中,依然可以點擊@獲取屏幕截圖, 此時可以識別 PPT 文檔中的文本內容自動生成備 註。
3	若想停止分享,點擊懸浮窗上的白板家 Logo 按 鈕, 灰色狀態即停止分享, 再次點擊點亮 Logo 則 開始分享。	若會議發起者點擊了停止分享,通過@將獲取不到 任何內容。
4	若沒有通過 POT 打開 PPT, 參會者無法觀看 PPT 直播, 但依舊可以觀看板書直播。	

使用白板家微信公眾號加入會議		
	使用 POT 流程 (會議發起者)	使用微信公眾號流程(會議參加者)

Step01	啟動 POT 登錄,進入【開始會議】界面,等待參 會者掃描二維碼或輸入會議號	使用二維碼加入會議:打開微信掃一掃,掃描【開始會議】界面上的二維碼,此時若沒有關注公眾號, 根據提示關注公眾號後即成功進入會議。(也可先 關注公眾號,點擊公眾號菜單【掃一掃】掃描二維 碼加入會議) 使用會議號加入會議:首先關注白板家公眾號,進 入公眾號,向公眾號發送@+會議號,即加入會議。
Step02	點擊【開始會議】,會議正式開始。	切換到公眾號菜單,點擊【@】按鈕,即可獲取電 腦屏幕截圖。
Step03	將智能抒寫框連接到電腦 USB 介面。	
Step04	設置按鈕類型與抒寫框方向。	
Step05	雙擊【懸浮窗】,或者點擊抒寫框上的【切換】按 鈕,進入到畫板模式。	
Step06	在抒寫框上書寫,書寫的筆跡將同步顯示在 POT 畫板中。	點擊【@】按鈕,即可獲取板書截圖。
Step07	點擊抒寫框【切換】按鈕,退出畫板模式,打開 PPT 文檔。	點擊【@】按鈕,即可獲取 PPT 截圖。
技巧提示		
1	若勾選 POT 高級設置中的【上傳圖片】,任意加入會議者向公眾號發送圖片,將上傳到 POT 畫板中。 若不勾選,只有當前 POT 登錄賬號才可以上傳圖片,(此 POT 的登錄賬號須與當前微信號綁定)	
2	使用微信公眾號加入會議,無法觀看板書與 PPT 直播。	
3	點擊【@】按鈕獲取屏幕截圖後,可向公眾號發送備註信息,將自動生成亮點筆記。	
4	點擊公眾號菜單【會員服務】, 可查看、搜索亮點筆記以及綁定/管理賬號等。	

使用 WebApp 加入會議		
	使用 POT 流程 (會議發起者)	使用 WebApp 流程(會議參加者)
Step01	啟動 POT 登錄,進入【開始會議】界面,等待參 會者加入。	電腦或手機瀏覽器訪問 http://web.boardat.com. 進入 WebAPP。 點擊【Email Login】,輸入賬號密碼登錄,點擊

		【 Quick start—bind meeting 】 或 者 點 擊 【input】, 輸入@+會議號
Step02	點擊【開始會議】,會議正式開始。	此時點擊菜單【@】按鈕,即可獲取電腦屏幕截圖
Step03	將智能抒寫框連接到電腦 USB 介面。	
Step04	設置按鈕類型和抒寫框方向。	
Step05	雙擊【懸浮窗】,或者點擊抒寫框上的【切換按鈕】, 進入到畫板模式。	點擊【@】按鈕,即可獲取畫板截圖。
Step06	點擊抒寫框【切換】按鈕,退出畫板模式,打開 PPT 文檔。	點擊【@】按鈕,即可獲取 PPT 截圖。
技巧提示		
1	點擊【Quick start—add note】或者點擊【input】,輸入備註內容發送後,可自動生成亮點筆記。	
2	點擊【Quick start—highlight record】,可查看、搜索亮點筆記。	
3	WebApp 暫不支持觀看板書與 PPT 直播,以及向 POT 畫板上傳圖片。	